

## Rückspiegel - Außenspiegel

 Drucken

### Aus- und Einbau

#### Ausbau

BEACHTET: Ausbauschritte in dieser Arbeitsanweisung können Einbaudetails beinhalten.

BEACHTET: Eventuell müssen die elektrischen Klappspiegel jedes Mal synchronisiert werden, nachdem die Spiegel nicht mit dem Außenspiegelschalter ein- oder ausgeklappt wurden, oder wenn ein neuer elektrischer Klappspiegel eingebaut wurde.


#### Außenspiegeleinheit

1. Siehe: [Türverkleidung vorn](#) (501-05 Innerer Trim und Zierteile, Aus- und Einbau).
2. Siehe: [Türlautsprecher vorn links](#) (415-00 Informations- und Unterhaltungssystem – Allgemeine Informationen, Aus- und Einbau).  
Siehe: [Türlautsprecher vorn rechts](#) (415-00 Informations- und Unterhaltungssystem – Allgemeine Informationen, Aus- und Einbau).


3.




4.




5.



6.




7.




Spiegel

8.



9.




Spiegelmotor

10.



E186448


11.



E186363

12.






E188449



Spiegelabdeckung

13.



E188454


14.



E186455

Blinker im Spiegel


15.



E186456

Ausstiegsleuchte

16.



## Einbau

1. Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen.
2. Wenn vorhanden, die elektrischen Klappspiegel synchronisieren.